

PARADOX

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO

ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO

[ENTER] + CODIGO DO INSTALADOR 5569 (FABRICA 282828) + 7

[ATIVAR SECRETARIA ELETRONICA]

00 + 28282848 +00000000 + ENTER

TELEFONE 1

04 + 3211 3119 + PRBL ATE O BIP + ENTER

TELEFONE 2

06 + 3211 3119 + PRBL ATE O BIP + ENTER

CODIGO DO CLIENTE

08 + Nº DO CLIENTE COM 4 DIGITOS (2X) + ENTER + ENTER

-----*-----*

FORMATO DE COMUNICAÇÃO

038 + [10] + [10] CONTACT ID

HORA DO AUTO-ARME

044 + HORA (3 DIGITOS)

MINUTO DO AUTO-ARME

045 + MINUTO (3 DIGITOS)

INTERVALO DE TESTE PERIODICO

046 + 001 (CORRESPONDE A 1 DIA)

HORA DO ENVIO DO TESTE PERIODICO

047 + HORA (3 DIGITOS)

MINUTO DO ENVIO DO TESTE PERIODICO

048 + MINUTO (3 DIGITOS)

TEMPO DE SAIDA

049 + TEMPO (3 DIGITOS)

TEMPO DE ENTRADA

050 + TEMPO (3 DIGITOS)

TEMPO DE ENTRADA 2

051 + TEMPO (3 DIGITOS)

TEMPO DE SIRENE

052 + TEMPO (3 DIGITOS)

TABELA DE USUARIOS DO SISTEMA “A” STAY (PARCIAL)

	TECLA SELECIONADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANLR	MEM	PRBL	2ND
062	<i>Nº DO USUARIO</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
064	<i>Nº DO USUARIO</i>	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
066	<i>Nº DO USUARIO</i>	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

TABELA DE USUARIOS DO SISTEMA “B” AWAY (TOTAL)

	TECLA SELECIONADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANLR	MEM	PRBL	2ND
068	<i>Nº DO USUARIO</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
070	<i>Nº DO USUARIO</i>	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
072	<i>Nº DO USUARIO</i>	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

TABELA DE USUARIOS QUE TEM PERMISSÃO PARA ANULAR

	TECLA SELECIONADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANLR	MEM	PRBL	2ND
074	<i>Nº DO USUARIO</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
076	<i>Nº DO USUARIO</i>	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
078	<i>Nº DO USUARIO</i>	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

086 – ACENDER NUMEROS ABAIXO

- [1] FALHA NO TECLADO
- [5] ARMADO POR HORARIO
- [12] MONITORA
- [8] PARTICIONAR CENTRAL
- [MEM] TOQUE NA SIRENE AO ARMAR
- [PRBL] ANULAÇÃO AUTOMATICA

088 – ACENDER NUMEROS ABAIXO

- [2ND] TRANSMISSÃO AUTOMATICA DO BUFFER
- [1] PANICO SILENCIOSO TECLAS [1] & [3]
- [2] [5] PANICO AUDIVEL TECLAS [4] & [6]
- [3] SOLICITO CONTATO TECLAS [7] & [9]
- [10] ARME RAPIDO TOTAL
- [11] ARME RAPIDO STAY (A)
- [9] CODIGO 4 DIGITOS
- [12] BIP SAÍDA
- [ANLR] RESTAURA QUANDO FECHA A ZONA
- [MEM] ZONAS SEM RESISTORES
- [PRBL] REPORTAR DESARME SOMENTE APÓS ALARME

090 – ACENDER NUMEROS ABAIXO

- [7] DUPLICAR ZONA COM LIGAÇÃO EM PARALELO
- [8] ZONA DUPLA
- [10] COAÇÃO (USUARIO 48)
- [11] ATIVAR ZONA DO TECLADO 1
- [12] ATIVAR ZONA DO TECLADO 2

OBSERVAÇÃO: VERIFICAR JUMPER DOS TECLADOS

JP 1 **ABERTO**: ZONA DO TECLADO 1
JP 1 **FECHADO**: ZONA DO TECLADO 2

JP 2 **ABERTO**: SEM RESISTOR
JP 2 **FECHADO**: COM RESISTOR

APÓS A PROGRAMAÇÃO E AJUSTE DO JUMPER DO TECLADO É NECESSARIO DESLIGAR A CENTRAL DO **A.C** E **D.C** PARA RECONHECER A ATIVAÇÃO DA ZONA DO TECLADO.

TABELA DE DEFINIÇÕES DE ZONAS

TECLA SELECIONADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
092- ZONA INTELIGENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
096- SILENCIOSA (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
098- SILENCIOSA (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100- 24 HORAS (1/12)	1	2	FOGO	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102- 24 HORAS (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104- INSTANTANEA (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106- INSTANTANEA (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108- SEGUIDORA (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110- SEGUIDORA (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112- TEMPO 2 (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114- TEMPO 2 (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116- PARTIÇÃO A (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118- PARTIÇÃO A (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120- PARTIÇÃO B (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122- PARTIÇÃO B (13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124- ANULAR ZONA (1/12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126- ANULAR ZONA(13/24)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CADASTRAR USUARIOS

[ENTER] + 9700 (FABRICA 4747) + 00 À 48 + SENHA NOVA + ENTER

FALHAS NO SISTEMA

- 1- BATERIA
- 2- ENERGIA
- 4- SIRENE
- 7- FALHA DE COMUNICAÇÃO
- 8- HORA DO PAINEL
- 10- FALTA DE LINHA

CADASTRAR HORARIO DA CENTRAL

[ENTER] + 5569 + [MEM] + HORA + MINUTO

